

設備点検のポイント

項目		チェックポイント
井戸設置場所及び周辺の状況		<ul style="list-style-type: none"> ①井戸設置場所や周辺に人や動物が容易に侵入できないようにしているか。 ②井戸の周辺は清潔にしているか。 ③井戸周辺に汚染のおそれのある設備、機器等を設置していないか。
井戸本体の状態		<ul style="list-style-type: none"> ①破損、亀裂及び漏水はないか。 ②井戸本体に汚染のおそれのある開口部や接合部にすき間はないか。 ③井戸にふたのある場合、施錠されているか。
設備及び給水管等の状態		<ul style="list-style-type: none"> ①ポンプ等の設備に著しい劣化、漏水等がないか。 ②井戸水の配管が水道水等他の配管、設備に直接連結されていないか。水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないか。
有消毒する設備の場合	消毒設備の作動状況	注入ポンプ等が正常に作動し、薬液が適正量注入されているか。
	消毒液貯留タンク等の状態	<ul style="list-style-type: none"> ①貯留タンクに消毒液が入っているか。 ②薬液は安全に保管されているか。
水槽に井戸水を貯水している場合	水槽設置場所及び周囲の状態	<ul style="list-style-type: none"> ①水槽の周囲が清潔であり、整理整頓されているか。 ②床面の排水は良好か。床面に停滞水が生じていないか。 ③点検、清掃、修理等が安全で容易に実施できる場所に設置されているか。点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されているか。
	水槽本体の状態	<ul style="list-style-type: none"> ①破損、亀裂及び漏水がないか。 ②水槽本体に汚染のおそれのある開口部や接合部のすき間がないか。水位電極部、揚水管等の接合部が防水密閉されているか。
	水槽内部の状態	<ul style="list-style-type: none"> ①壁面等の汚れ、さび等の沈積物や塗装の剥離等が水槽内に異常に存在していないか。 ②水中及び水面に異物や浮遊物、水の濁り等はないか。 ③井戸水用以外の配管が水槽内を貫通していないか。 ④吐水口空間が十分確保されているか。
	水槽付帯設備の状態	<ul style="list-style-type: none"> ①マンホールが施錠されているか。ふたはパッキン等により防水密閉されているか。 ②オーバーフロー管に排水口空間が十分確保されているか、防虫網が設置され、破損していないか。 ③通気管に防虫網が設置され、破損していないか。 ④水抜管に排水口空間が十分確保されているか。